



Technical Center Deutschland-Süd

Einfahren der Bremsbeläge und Bremsscheiben

Achtung: Das Bremssystem nicht übermäßig beanspruchen, solange nicht die unten aufgeführten Abläufe durchgeführt sind!

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben jetzt in Ihrem Fahrzeug eine Brembo High Performance Bremsanlage / Bremsscheiben. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, bedarf es für dieses Bremssystem wie auch Ihr Fahrzeug bestimmte Einfahr- und Pflegeregeln.

1. Vorsichtig fahren, um sich an die neue Bremsleistung zu gewöhnen
2. Der Bremsvorgang sollte beim Einfahren gleitend und gleichmäßig erfolgen. Vermeiden Sie Vollbremsungen!
3. Das Fahrzeug in ein abgelegenes Gebiet fahren und mindestens 30 Bremsungen mit einer Dauer von je 3 Sekunden durchführen. Die Anfangsgeschwindigkeit verändern und mit einer mittleren/niedrigen Bremsverzögerung bremsen. Zwischen einer und der folgenden Bremsung mindestens 500 Meter fahren.
4. Das Ziel dieses Verfahrens ist es, die Temperatur der Bauteile ohne Wärmeschock zu erhöhen und die Kontaktflächen der Bremsbeläge und der Bremsscheiben aneinander zu fügen.
5. Nach der Reihe von Bremsungen das Fahrzeug mehrere Kilometer fahren und sich bemühen, so wenig wie möglich zu bremsen, damit die Bauteile abkühlen können.
6. Das Bremssystem ist jetzt zum Betrieb bereit, jedoch sollten Sie die ersten 250 Kilometer wenn möglich Vollbremsungen noch vermeiden.